



金恩科技充電無線管理模組 CMM(Charging Management Module)協助使用者透過筆電、 手機或平板,以無線方式聯繫 King-On CMM,並在使用者的無線裝置上以瀏覽器進行監控、 管理與操作金恩的充電站系列產品,每個 CMM 可以管理以 RS-485串聯之最多4台充電站 (Charging Station),並監控與管理每台 Station 各充電埠。

包裝內容 What's inside:

- 1. CMM 模組 x 1個
- 2. RS-485資訊串接線 x 1條



硬體安裝

使用 RS-485資訊串接線連結,可以連接最多4台金恩科技的標準充電系統(SCMD10系列/SSME10系列/SUMC16/SUMC20系列),不過在連結之前,需要先完成 ID 的設定。



King-On Charging Stations

每一個金恩科技的標準充電系統出廠時,ID的預設值均為1,然而當 CMM 同時連結多台時, 每一台標準充電系統的 ID 不得相同,否則將導致系統衝突而無法動作,因此需要進行 ID 設 定:

1. 長按充電系統的下鍵,進入設置模式





2. 再短按充電系統的下鍵6下,切換到設置 ID 的介面



3. 再短按充電系統的上鍵,切換 ID



※ 建議裝有 CMM 模組保持為1(不需設置),而第二台充電系統 ID 設為2;第三台充電系統 ID 設為3。

4. 最後長按充電系統的下鍵,系統將儲存設定並跳回主介面,即完成修改 ID





操作

使用筆電、手機或平板打開 WiFi 尋找 SSID: Kingon_AP_xxxx (xxxx 依不同之 CMM Mac Address 最後4碼),密碼: 12345678



Kingon_AP_6B99 正在連線	
輸入網路安全性金鑰	
12345678	୕
下一步	取消

介面首頁

1. 成功連上 Kingon_AP_xxxx 後,使用者裝置會自動打開瀏覽器並導入 CMM 管理首頁。 若沒有自動開啟瀏覽器,使用者可自行開啟瀏覽器,並鍵入網址: http://192.168.3.2 此為 CMM 管理介面預設網址(但前提是必須要連上 CMM SSID),進入網頁時會要求管理者

帳號與密碼·預設帳號:admin·密碼: 12345678 (帳號 名稱不能更改·密碼可在打開頁面後 Setup 裡面更改)

登入			
http://192.16 你與這個網站	8.3.2 之間的連線不是私人連線		
使用者名稱	admin		
密碼	••••••		
		受入	取消

Kin	g-0	Set	up Sch	nedule Wil	Fi Clock		
King	gon	_AP_	_6B99	ver: 3.03	start@ 2	2020-04-14 16:01:52	
ST	ATIC	ON 1	14 port	S		FW Ver: 0.03	
#		Α	mAh	Elapsed	Status	On / Off	
		0.85		00:00:32	SLOW	TURN OFF	
		0.65		00:00:36	SLOW		
		0.45		00:00:40	SLOW	TURN OFF	
		0.25		00:00:44	SLOW	TURN OFF	
		0.05		00:00:48	STOP	TURN OFF	
				00:00:00	NONE	TURN OFF	
				00:00:00	NONE	TURN OFF	
		2.45		00:00:00		TURN OFF	
9	5	2.25	0	00:00:04	FAST	TURN OFF	



2. 進入到 Kingon CMM 管理首頁即可看到在它串聯管理下的 Stations,分別顯示 Station Id,擁有的 Port 數, Station 板子韌體版本:

STATION 1	14 ports	FW Ver: 0.03

3. 以下顯示每 Port 號碼,當下電壓(V),當下電流(A),自充電埠插上到目前的總充電量 (mAh)_{註-},自充電埠插上到目前時間,充電狀態(FAST、SLOW、DISABLE、NONE、 COMPLETE),與該埠開關_{註二}。

#	V	А	mAh	Elapsed	Status	On / Off
1	5	0.85	0	00:00:32	SLOW	TURN OFF
2	5	0.65	0	00:00:36	SLOW	TURN OFF
3	5	0.45	0	00:00:40	SLOW	TURN OFF

各狀態(Status):

- FAST: 快充,代表該埠的電池需電量大。 註三
- SLOW: 慢充,代表該埠的電池需電量小。
- OFF: 代表該埠已被手動關閉。
- NONE: 沒有設備被偵測到。
- STOP: 充電完畢,進入涡流狀態,此時設備若開啟狀態,仍會因耗電而掉下,充電座 又會持續供應電流,因此並未關閉充電,建議勿將設備繼續放在充電座上連續充電, 以免導致設備電池損壞。

Action: 各埠的開關

表目前為開啟狀態,點擊後關閉該埠。

Turn ON

━ 表目前為關閉狀態,點擊後開啟該埠。

註一:此值提供參考為設備在插上充電座開始起算,並且估計每段時間平均供給電流(mA)成 以累計小時(h),一但重新插拔設備,即歸零重新計算,因此此值僅供參考該設備累計吸取 電量,不能作為電池實際獲得電量,電池實際獲得電量得視電池健康狀況。



註二:該埠開關提供使用者可以手動開起或關閉該埠,建議若非必要,盡量避免使用,以免 造成使用者誤以為該埠可以充電卻被關閉沒有充電的狀況。

註三: 快充、慢充不是指充電座主動供應大、小電流, 而是由設備電池容量的飽和度向充電 座需求的電量, 例如: 小設備如藍芽耳機的電池容量本身不大, 即使只有20%的電量, 仍不 會向充電座要求太大的電流, 而手機的電池容量大, 若只有50%的電量, 也會向充電座吸取 大量的電流, 因此這個兩個狀態不能代表電池的飽滿度。

Setup

此介面用來設定 CMM 的名稱與密碼,方便使用者記憶管理。

King-On	Setup	Schedule	WiFi	Clock	
Settiı	ng l	nforn	nati	on	
CI	MM Nan	ne : Kingor	_AP_6		
CMM	Passwo	rd : ••••••		show	
		Apply]		

CMM Name: 在此處輸入想要修改的 CMM 名稱與 SSID,便於使用者分辨不同的 CMM。 預設為 Kingon_AP_xxxx (xxxx 為 mac address 最後4碼),修改後 CMM 會重啟,連線也會 斷開,這時 CMM 的 SSID 也會被同步修改,因此要重新找到新 SSID 連上 CMM。

CMM Password: 更改 SSID 與進入管裡網頁的 admin 密碼。預設為「12345678」·密碼 限制至少8碼。 註四

註四: 若忘記修改的密碼,可以透過按 CMM 後端的【reset】持續三秒恢復出廠預設值。

註五: 充電狀態系指界定充電埠瞬間供應電流的定義



Schedule

此為設定由 CMM 管轄下的定時開關功能,分成三部分:

(一) View Overall Schedule: 全覽24x7的每個小時開關狀態,此處不能做任何設定。

(二) Edit Schedule Mode:修改【School】【Holiday】【Custom】三種不同的模式。

King-C	n S	etup	Sch	nedule	e W	iFi (Clock																	
Set	tin	g S	Scl	he	du	le																		
Currer	nt Tii	me :	Tue	e Ap	r 14	17:0	4:07	7 202	20															
View Overall Schedule																								
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sun	0	0	0				0	0	0				0	0	0			Х	0	0	0			
Mon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Thu		Х		Х		Х		Х		Х		Х		Х				Х		Х		Х		Х
Wed	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	Х	0		0		0	
Thu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Fri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Sat	0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	Х	0		0		0	Х
								l	Edi	t So	che	edu	le l	Mod	de									
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Schoo		V		V	V	V	V	V	V				V											
Holida	/ 🗹	V	V				V	V	V				V	V	V				V	•	V			

(三) Set Weekday Mode: 選擇一週七天各別採用的開關模式。

在【View Overall Schedule】可以一覽7x24每個時刻的開關狀態,O:該時刻會進行充電; X:該時刻不會進行充電,灰白色十字交會點表當下的星期與時刻,CMM 會根據這個表進行 開關所有充電埠。

首先在【Edit Schedule Mode】進行三種不同模式的設定,去定義各模式下0~23小時的充 電開關模式,然後在【Set Weekday Mode】選取設定一週每一天所要採取的充電模式。

時刻勾選: 打勾表示該日的該時時刻為【開啟】· 否則為【關閉】·

Apply: 當設定完成後須點選【Apply】才更新 CMM 的充電排程,並立刻執行。



Reload: 雖然進入此介面時,會自動將 CMM 的記憶載出來,但若在設定進行中尚未 Apply,可以此功能載回原來的設定。

Enable All: 勾選【Edit Schedule Mode】所有時刻,但仍需 Apply 才能更新排程。

Disable All: 取消【Edit Schedule Mode】所有時刻,但仍需 Apply 才能更新排程。

提醒:定時開關功能方便管理者在「長期」、「無人」的情況下避免設備長期過充或長期不充 電造成電池損壞,因此建議做間隔設定,亦即每隔2小時充電,每2小時關閉充電,但在有 人或非長期無人的情況下,建議避免使用定時開關功能,以免讓使用者誤以為該埠在充電功 能開啟狀況(卻已被定時關閉)進行充電。

WiFi

提供設定與當地 WiFi 連接,以便使用者可以透過網路對充電座在更遠端的管理與操作。





自動搜尋附近的 WiFi 信號,透過下拉選單選擇想要連上的 WiFi 的 SSID,並輸入該 SSID 的密碼後按下【Apply】, CMM 會開始聯繫,大約30~40秒完成與該 SSID 的聯繫。 Re-scan: 如果沒有找到想要使用的 SSID,透過按下【Re-scan】再進行掃描。 提醒: 部分的 WiFi 可能有更複雜的設定,請洽您的網路管理人員。

Clock

設定 CMM 的時間。



Current Time: 進入介面時, CMM 的日期時間。

Set up date time: 介面會自動停留在使用者透過 WiFi 連上 CMM 的裝置(如: 手機、筆電或 平板)的進入時刻,但隨著連上來的時間持續變化,因此建議調整時間到現在時刻後約15秒 後立刻【Set Time】,否則介面上的時間與當下的時間差會因停留越久而越大,設定之後 CMM 會重啟。

故障排除 Troubleshooting

1. 忘記密碼怎麼辦?

→ 按下 CMM 的 Reset 鍵持續3秒鐘, CMM 會恢復出廠設定值, CMM 的名稱為 Kingon_AP_xxxx (xxxx 依不同之 CMM Mac Address 最後4碼), 密碼: 12345678, 網站帳 密為: admin/12345678。

2. 插上設備為何沒有充電?

→ 請透過 CMM 介面確認該時段是否有設定排程為不充電?



3. 為何設定排程沒有被執行?

→ 請確認 Oled 面板上 Schedule 的執行開關是否為 On? 面板 Schedule 必須設定為 On 才 能進行排程充電。

→ 透過 CMM 介面確認 CMM 時間是否正確? 若不正確請透過【Clock】校正時間。